

МЧС предупреждает о риске роста пожаров в связи с резким понижением температуры окружающей среды

На территории Кемеровской области – Кузбасса прогнозируется резкое понижение температуры в ночь с 09.01.2023 на 10.01.2023. В связи с чем возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. Наиболее частой причиной пожаров в такой период становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. К сожалению, из-за беспечности граждан, нередко такие события оборачиваются трагедией.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть внимательными и бдительными, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включённые обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними. Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей. Кроме того, необходимо помнить, что если от розетки исходит лёгкий треск, надо отключить от неё электроприбор и вызвать электромонтёра для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.

Также обращаем внимание руководителей организаций, которые оказывают гражданам услуги временного и постоянного пребывания (больниц, пансионатов, домов отдыха и прочее), на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности организационного и режимного характера (работоспособность систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации и запасных выходов, пожаробезопасное состояние электропроводки, наличие исправных первичных средств пожаротушения и т.д.).

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких.

В целях информирования жителей Кузбасса о соблюдении требований пожарной безопасности, просим ознакомиться с представленной ниже информацией и сообщить о ней родственникам и друзьям.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА:

отключите электричество в квартире
или закидайте провод землей из цветочных горшков:

ЧТО
ДЕЛАТЬ



ПРИ ВОЗГОРАНИИ ПРОВОДКИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ПЛАМЯ ВОДОЙ!

- Если на шнуре электроприбора появилось пламя, немедленно отключите его от электросети. Накройте пламя плотной тряпкой и погасите его.
- Если вы почувствовали запах плавящегося пластика, найдите место повреждения проводки.
- Потрогайте розетки, не теплые ли они. Обнаружив источник запаха, отключите электричество, отверткой или плоскогубцами с пластмассовыми ручками раздвиньте загоревшиеся провода.



Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу



Пожары от электрических приборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.



Меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов

- Нагревательные приборы устанавливайте только на подставки из негорючих материалов;
- Не используйте самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности;
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Запрещено пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключите его и отключите от сети. Исключение составляет холодильник;
- Не включайте в одну розетку одновременно несколько приборов;
- Перегревшийся прибор отключите, дайте ему остыть и только тогда включите снова;
- Не загромождайте перегревающие вставки в предохранителях пучками проводов и не применяйте неисправные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты);
- Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой и не закрывайте элементами стеновой отделки;
- Не используйте в качестве осветительной электропроводки телефонные и радио-провода;
- При повреждении проводки никогда не трогайте оголенные провода. Даже если вы уверены, что электричество отключено.


Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар. Если вдруг загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем случае не заливайте огонь водой. Сначала отключите прибор от электросети, а потом забросайте огонь землей из цветочных горшков.

В случае возникновения возгорания немедленно сообщите в службу спасения по телефону 01, с мобильного - 112.

Вспомните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!



- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- поручать надзор за печами детям;
- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи;
- размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
- выбрасываемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений



[!\[\]\(deab1c35b8bdbc17e1165ce3b654c399_img.jpg\)
 google.com](#)